

## BA082



パワフルで広がり感ある音楽が気軽に楽しめる、クリスタルダイヤモンド無指向性スピーカーBG031用Bluetooth Power Amplifier

通常は、スピーカースタンドの凹部に1台のBG031を設置して専用ケーブル付出力端子をBG031に接続し、モノラルに合成されたBluetooth OUTをLch RCA LINE INに接続した状態で使用。

以下は、BA082にBG031-GM(ガンメタ塗装バージョン)をセットした例。



## Product Specification

希望小売定価(税抜き)	
BA302	38,000/台

品番	BA082
総合仕様	
電源電圧	DC12V
出力	8W × 2
Bluetooth仕様	Bluetooth Ver 4.2準拠
対応コーデック	AAC / aptX / aptX Low Latency
トータル寸法	184(W) × 219.5(D) × 51(H)
質量	500g
入出力	
入力端子	L/R RCA LINE IN
出力端子	L: 専用ケーブル付端子 R: 線材差込プッシュ式
リアパネル	
材質	アルミ T=2.0
スピーカースタンド	
材質	パイン集成材
フィニッシュ	クリア
トップカバー	
材質	スモークアクリル T=2.0
同梱品	
AC電源アダプター、取扱説明書、保証書	

BG031を2台使用すればステレオ再生も可能  
CDプレイヤー等のLINE OUTを本機の入力端子L/Rに接続し、もう一台のBG031をRchのスピーカー出力端子に接続すれば、ステレオ再生も可能。

Bluetoothレシーバー部  
最新のQualcomm社製ハイエンドBluetoothチップCSRA64215を搭載し、高音質なaptX/AACコーデックを採用したキッコサウンドのOKARA oh.1のモノラルバージョンを搭載。

キッコサウンド OKARA oh.1



Tom's lab  
〒434-0034  
浜松市浜北区高畑2-3  
TEL : 053-589-3927  
E-MAIL : info@tomslab.jp  
HP : <http://www.tomslab.jp/>