

## Product Specification

品番	RP123	RP082	RP062+SS062	BG031	HM120
構成	12"3way	8"2way	6"2way	3"Full range	D D Plane Driver
希望小売定価(税込み)	¥924,000/台	¥440,000/台	¥159,500/台	¥34,265~39,765/台	¥132,000/台
再生周波数帯域(-6dB)	30~25kHz	30Hz~20kHz	30Hz~18kHz	50Hz~18kHz	15kHz~60kHz
指向角度	完全360°	完全360°	完全360°	完全360°	完全360°
許容入力(Music power)	150W	100W	60W	25W	10W
定格インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4.5Ω
出力音圧レベル	89dB	85dB	86dB	86dB	86dB
トータル寸法	400×400×1,209mm	340×340×933mm	265×265×562mm	φ250×273mm	Φ150×120mm
トータル質量	44kg	25kg	11kg	2.5kg	1.3kg
塗装色	Natural Amber Piano Black	Natural Amber Piano Black	Natural Black	Clear, GM,GB,CR, ZP,ZY,ZT	Clear

Tom's labの無指向性スピーカーは、ピアノやバイオリンなどの自然楽器をステージ上で演奏した時と同じく、全周波数帯域において360°均一な指向特性となっています。これにより自然楽器の演奏状態に近づき、よりリアルな広がり感を創り出しています。

また、内蔵されたスピーカーユニットの中心軸は垂直方向に一本で、前後左右へ放射される音の位相特性に差を生じません。これにより、定位と広がり重要な反射音の音像定位の軸がぶれず、存在感あるリアルな立体音響空間の再現が可能となりました。

自然音楽は、人の耳だけでなく、皮膚を通して体全体で感じ取っています。自然音楽の中に含まれる耳に聞こえない高周波成分(非可聴音)が、人体を通して人間の脳の活性化に役立つことが立証されています。(ハイパーソニックエフェクト)



BG031+HM120

Tom's labの無指向性スピーカーに、ライトイア社との共同開発の無指向性スーパーツイーターHM120をプラスし最適化することにより、無指向性スピーカーとして60kHzを超えるハイパーソニック再生を可能にしました。

Tom's labのハイパーソニック・無指向性スピーカー・システムを活用することにより、脳や体に有益な効果がもたらされ、人々の健康維持、増進に寄与するものと考えます。



RP123+HM120



RP082+HM120



RP062+SS062+HM120